



**KZ1156**

**Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®**



da abbinare alla piastra MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B, o alla MONOLOCK® KM5M o KM6M / l'abbinamento con KM8A, KM8B, KM9A e KM9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l'apertura telecomandata della valigia / carico max consentito 6 Kg

**KR1156**

**Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®**



da abbinare alla piastra MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B, o alla piastra MONOLOCK® KM5M o KM6M / l'abbinamento con KM8A, KM8B, KM9A e KM9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l'apertura telecomandata della valigia / si monta solo in abbinamento al portapacchi originale previsto come optional dalla casa costruttrice

**KL1156**

**Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT**

si monta solo in abbinamento all'attacco posteriore KZ1156



**KL1158**

**Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT**

si monta anche in presenza al portapacchi originale previsto come optional dalla casa costruttrice / non si monta in abbinamento all'attacco posteriore KZ1156



**KTL1156KIT**

**Kit di attacco specifico per il fissaggio del KS250 Tool Box sul portavaligie laterale KL1156 e KL1158**

da abbinare al KS250 e al portavaligie laterali specifico KL1156 o al KL1158 / Si monta sul lato sinistro della moto.



**KD1156ST**

**Parabrezza specifico trasparente 65 x 40 cm (H x L)**

si monta al posto del parabrezza originale / per consentire la completa rotazione del manubrio non è possibile regolare il parabrezza sulla posizione più bassa e su quella più alta, ma solo nelle tre posizioni intermedie / 13 cm più alto dell'originale





**KN1156**

**Paracolpi specifico, nero**

diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato



**KPR1156**

**Protezione specifica per radiatore in acciaio inox verniciato nero**



**KMG1156**

**Parafango specifico in ABS, colore nero**

**RM1156KITK**

**Kit specifico per montare il paraspruzzi universale aggiuntivo KRM02**



**KHP1144**

**Paramani specifico in ABS**

si montano al posto dei paramani originali



**ES1156K**

**Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale**